

Styling Kit BM-04

リアスポイラー No.MBM2610

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき4丁目6番1号
TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットBM-04”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はFRP製です。製造上の過程において、表面にプリスター（気泡）やピンホールが発生する場合があります。この場合は、ポリエステルパテなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、製品の変形や表面の気泡発生の原因となりますので、塗装作業時には電熱器などで熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず取付け確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

アクセラハイブリッド(BYEFP) / アクセラセダン (BM5FP/BM5AP)

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアスポイラー	FRP製 白ゲルコート仕上げ	1	⑤	ペフシート	5mm×1M	3
②	型紙		1	⑥	両面テープ	1.2mm×10mm×3M	1
③	穴埋めステッカー		4	⑦	アプセットボルト	M6×16mm	2
④	PACプライマー	N-200	1	⑧	ペフワッシャー	t2×20mm×10mm	2

装着手順

【純正リアスポイラー付車】

1. 整備書などを参照し、純正リアスポイラーを取外し、取付け穴6箇所のうち、取付けに使用しない4箇所の穴を洗浄脱脂し、③穴埋めステッカーで塞ぎます。

【純正リアスポイラー無車】

1. 下図を参照し、②型紙を使用して取付け穴位置2箇所を車両にマーキングし、マーキング位置にφ10の穴開け加工をします。

△ドリルの刃にガムテープを巻き、貫通防止策を施してください。

※穴開け後は加工部位に残ったバリ、切り粉を除去し、必ず防錆処置をしてください。

【共通作業】

2. ①リアスポイラーの裏面と車両の両面テープ貼付け面を洗浄脱脂し、④PACプライマーを塗布して十分に乾燥させます。

※変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ず拭き取ってください。


3. 下図を参照し、①リアスポイラーの裏面に⑤ペフシート、⑧ペフワッシャーと⑥両面テープを貼付けます。

4. 貼付けた⑥両面テープの離型紙を一部めくり出してから①リアスポイラーを車両に宛がひ、⑦アプセットボルトで仮留めします。

5. ①リアスポイラーの取付け位置や各部のクリアランスを確認しながら⑥両面テープの離型紙を下図矢印の方向に引抜くように剥がし十分に圧着して⑦トラスボルトを本締めし、作業完了です。

■穴位置マーキング

※図は車両右側



■両面テープ、ペフシート、ペフワッシャー貼付け


⑧ペフワッシャーが⑥両面テープに掛からないよう、適宜カットして貼付けます。

カット




図示部は5mm程度隙間を開けて⑤ペフシートを貼付けます。

■③穴埋めステッカー貼付け




■取付け位置確認(後面視)

【中央】




【側端】 ※図は車両右側



△穴開け加工時の注意

車両の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。



ハサミやカッター等で切り抜いて使用してください。

